

## **Dojacie zariadenia TCK, TKK, TK1**

TCK, TKK a TK1 sú jednoduché a spoľahlivé dojacie prístroje, ideálne pre malé zvieratá alebo pre choré kravy. Tieto zariadenia sú tiež veľmi vhodné k dojeniu zvieracích exponátov. Dojacie zariadenia sú dodávané v rôznych vyhotoveniach. Pre každú aplikáciu existujú pasujúce modely.

### **Pozor! Prosíme tieto pokyny pozorne prečítať!**

- Nepoužívajte dojacie zariadenie na nevhodné účely. Dojacie prístroje sú určené výlučne na dojenie dobytká/kôz alebo ovocie.
- Dojacie zariadenie môže byť opravovaný len odborným personálom
- V prípade, že prístroj nepoužívate, prosíme vytiahnuť ho z elektrickej siete.
- Aby ste sa vyhli elektrickému úderu, buďte pozorný s tekutinami.
- Pumpa dojacieho zariadenia beží na sucho. Nesmie sa použiť **žiaden** olej.
- Nechajte dojacie zariadenie minimálne raz do mesiaca 5minút bežať, aby ste sa vyhli zastaveniu pumpy, zaschnutiu grafitových lamiel a zhrdzaveniu guľôčkového ventilu.
- Dojacie zariadenie uskladňujte na suchom mieste, v suchej miestnosti

### **Pozor! Pre modely s benzínovým motorom**

- Počas používania sa môže benzínový motor ohriať. Nedávajte preto žiadne predmety na motor a vyhňte sa každému kontaktu.

### **Príprava na dojenie**

Všetky dojacie zariadenia prístroje sú kompletne dodávané. Skôr ako začnete s prístrojom pracovať, musíte vykonať dolu uvedené body:

- Ubezpečte sa, že vám bolo dojacie zariadenie dodané neporušene. V pochybných prípadoch sa obráťte na svojho dodávateľa.
- Presvedčte sa, či prúd zo siete súhlasí s údajmi elektromotora.
- Odstráňte gumovú čapičku z vákuometra.
- Zapnite dojacie zariadenie. Odporúčame vákuum od 42kPa. Keď si želáte, môžete si nastaviť cez vákuum regulátor. Prostredníctvom otáčania na ľavo sa vákuum zníži, na pravo sa zvýši.

### **Údržba**

#### **1. Denná údržba**

- Aby ste sa vyhli tomu, že zvyšky mlieka alebo iných nečistôt išli naspäť, musíte dojacie zariadenie po každom dojení celkom vyčistiť.
- Nalejte pár vedier alebo napr. vyplachovaciu nádobu s horúcou vodou.
- Zapnite dojacie zariadenie
- Ponorte strukové gumeny vo vedre horúcej vody tým sa voda nasáva
- Nechaj dojacie zariadenie 5-10 minút vyplachovať

- Počas čistenia sa nesmie žiadna voda alebo čistiaci prostriedok dostať do dojačky, pumpy, podvozku alebo motora.

## 2. Periodické skúšanie

- Pre optimálnu životnosť sa musia okrem dennej údržby a výmeny opotrebovaných častí pravidelne skúšať dole uvedené body:
  - Vyskúšajte nastavenie dojačky! Správne nastavenia sú:  
Dobytok: 55 úderov / min.  
Kozy: 90 úderov / min.  
Ovce: 120 úderov / min.  
Dávka 60 : 40
  - Vyskúšajte elektrický kábel, či nie je poškodený!
  - Stav oleja vo vákuovej pumpe – z dôvodu použitia grafitových lamiel nie je prívod oleja nutný, nemusí sa konať príslušná kontrola stavu oleja.

### **Pre dojacie zariadenie s benzínovým motorom**

- Pravidelne vyskúšajte stav oleja benzínového motora. S mierkou oleja viete pravidelne preveriť stav a keď je to potrebné, musí byť doplnený olej v príslušnej viskozite.
- Vyskúšajte klinové remene. Zvyškové napätie nastáva automaticky.

### **Skúšanie dojacieho zariadenia**

- Pred výdajom bude dojacie zariadenie otestované našim technikom.